


Panel PC’lerde Dokunmatik Ayarları

Yerli SCADA sisteminin Panel PC ortamlarında stabil ve kullanıcı dostu çalışabilmesi için dokunmatik ekran ayarlarının doğru şekilde yapılandırılması büyük önem taşımaktadır. Windows işletim sistemi, varsayılan olarak fare tıklama olaylarını temel alarak çalıştığından, bu durum dokunmatik ekranlarda beklenen kullanıcı deneyimini sağlamayabilir. Özellikle SCADA arayüzünde CPU’ya komut gönderen butonlarda, dokunmatik tepkinin parmakla tıklanır tıklanmaz değilde parmak ekrandan çekildikten sonra gecikmeli ya da hatalı algılanması gibi sorunlarla karşılaşılabilir.

Bu bölümde, Panel PC’lerde Windows işletim sistemi altında çalışan SCADA yazılımınız için gerekli dokunmatik ayarlarının nasıl yapılacağı açıklanmaktadır. Böylece kullanıcıların parmak hareketleriyle SCADA arayüzünü sorunsuz bir şekilde kontrol edebilmesi sağlanacaktır.

Panel PC’lerde dokunmatik özelliğinin düzgün çalışabilmesi için Panel PC’de EDITOR yazılımında **Proje Ayarlarına** tıklanmalı ve **Panel PC Ayarları** altında bulunan **Panel PC Modu Etkin**; **True** olarak seçilmelidir.



Proje saklanarak, işlem tamamlanmalıdır.



DİKKAT: Panel PC modu aktif hale getirildiğinde, ayar noktası girilen kullanıcı kontrollerinde ekran klavyesi de otomatikman açılacaktır.